


МОНТАЖ ПРОТОЧНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПП6-3



Внимание ! Работы по монтажу подогревателя настоятельно рекомендуются производить в сервисных центрах или на СТО, имеющих специалистов по установке электрооборудования !

1. Подключение подогревателя к бортовой сети производится согласно электрической схеме (см. рис. 1).
2. Подогреватель устанавливается в разрез топливопровода перед фильтром тонкой очистки. Ввод и вывод топлива обозначен на штуцерах подогревателя в виде стрелок с соответствующим направлением.
3. Рабочее положение подогревателя – вертикальное. Подогреватель крепится в моторном отсеке за кронштейн двумя винтами М5 ГОСТ 1491-80 с пружинными шайбами ГОСТ 6402-70. Допускаемое отклонение корпуса подогревателя от вертикали не должно превышать 5±10°.

Рис 1
Схема подключения подогревателя

Расшифровка буквенной маркировки проводов:

Ч – черный Ж - желтый
С – синий К - красный