

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 22601) на автомобиль KIA OPIRUS



Номер замка	CRKN 22601
Марка и модель автомобиля	KIA OPIRUS
Модельный год	2003-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, tiptronic P
Оснастка и инструмент	
1. Дрель ручная. 2. Ключ-трещотка. 3. Головка S12. 4. Головка S10. 5. Отвертка крестовая.	6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло Ø 4,1мм. 8. Сверло Ø 6,8мм. 9. Фреза-коронка Ø 39,5мм.

Порядок установки:

1. Открутите винт крепления ручки стояночного тормоза.
 2. Снимите ручку стояночного тормоза.
 3. Снимите боковую панель.
 - 4.-5. Открутите винты крепления нижнего кожуха панели приборов.
 6. Снимите нижний кожух панели приборов.
 - 7.-8. Отсоедините боковые панели центральной консоли.
 9. Открутите винты крепления задней части центральной консоли.
 10. В задней части центральной консоли снимите панель с прикуривателем и пепельницей. Отсоедините штекер прикуривателя. Открутите винты крепления под снятой панелью.
 11. Откиньте подлокотник и выньте ящик для мелочей.
 12. Снимите верхнюю панель центральной консоли.
 13. Открутите винты крепления центральной консоли впереди рычага КПП.
 14. Открутите винты крепления центральной консоли позади рычага КПП.
 - 15.-16. Под вынутым ящиком для мелочей отверните винты крепления центральной консоли.
 17. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад и выньте центральную консоль из салона автомобиля.
 18. Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач. На место выкрученных винтов положите шайбы. На шайбы установите блокиратор КПП и прикрутите его двумя срывными болтами M8x40 (с шайбами). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При закрывании ригель блокиратора должен свободно блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Затяните болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø 4,1 мм. Проверьте правильность

положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8 мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 22601)**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

GARANT CONSUL
(CRKN 22601)



Φοτο Ν°9



Φοτο Ν°10



Φοτο Ν°11



Φοτο Ν°12



Φοτο Ν°13



Φοτο Ν°14



Φοτο Ν°15



Φοτο Ν°16

**GARANT CONSUL
(CRKN 22601)**



Фото №17



Фото №18



Фото №19

