



Артикул	G. CN. NK. 22703.F
Марка и модель автомобиля	KIA SPECTRA
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12, S14.	3. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Отвертка крестовая.	4. Молоток пластмассовый.

Порядок установки:

1. Снимите заглушки с боковых винтов крепления передней части центральной консоли.
2. Открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
3. В средней части центральной консоли отверните крепежный винт в подстаканнике.
4. В задней части центральной консоли открутите винты крепления в ящике для мелочей. Открутите рукоятку рычага переключения передач. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, отсоедините штекер прикуривателя, а затем выньте центральную консоль из салона автомобиля.
5. Открутите две передних и правую заднюю гайки крепления механизма переключения передач. На место выкрученных гаек установите блокиратор КПП и закрепите его срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок). На блокиратор КПП установите защитное кольцо и закрепите его срывными болтами М6х8. Болты затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
6. На рычаг переключения передач установите две части прихвата и скрепите их между собой двумя срывными болтами М8х25. Болты затяните усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. Проверьте работу блокиратора и механизма переключения передач.

7. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).

8. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробеите пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

GARANT CONSUL
22703.F