

DEFA

460337

FORD R 1 1/2"

N

Skru overgangsnippelen inn i hullet. Bruk gjengetape eller pakningssement. Er det pakning på den utskrudde pluggen, så skal denne brukes. Varmeren entres i hullet.

S

Montera övergångsringen in i frostplughållet. Använd gängtape eller packningscement. Er det packning på den utskruvade pluggen, så skall denna användas. Äntra värmaren i hålet.

FIN

Kierrä soviterengas reikään. Käytä kierreteippiä tai tiivisteliimaa. Jos uloskierretystä tulpassa on tiiviste, on sitä käyttettävä. Asenna lämmitin reikään.

GB

Screw the adapter-nipple into the hole, using thread tape or gasket cement. If the removed frost plug is fitted with a gasket, this should be used. Fit the heating element.

D

Den Übergangsnippel in das Loch einschrauben. Gewindebänder oder Dichtungszement verwenden. Ist der herausgeschraubte Stopfen mit einer Dichtung versehen, so ist diese zu benutzen. Den Wärmer einbauen, indem der Stopfen in das Loch eingeführt wird.

