

Входной триггер (+ 12В).
(Опция - на вашем модуле это Т
провод может отсутствовать).

Позиение +12В на данном проводе
приведёт к закрытию замка.

Оранжевый

Реле блокировки
стартёра Вашей
сигнализации.

К +12вольт после
замка зажигания.

WR-200

От кнопки управления

движением стеклаНо1
(подключить к проводу
кнопки, на которой
появляется "+" при
нажатии на кнопку
для закрытия стекла).

Жёлтый/бел.

Разрезать.

Жёлтый

Зелёный/бел.

Разрезать.

К двигателю стеклоподъёмника№1

К выходу "Блокировка зажигания"
Вашей сигнализации (необходимо
появление "...", не менее чем на 20сек.
при остановке сигнализации режим
"ожидание").

"МАССА"

К двигателю стеклоподъёмника№2

От кнопки управления
движением стеклаНо2
(подключить к проводу
кнопки, на которой
появляется "+" при
нажатии на кнопку
для закрытия стекла).

Предохранитель 20А

Синий

Красный

Чёрный

Зелёный

Красный

Красный

Разрезать.