

Универсальный пульт RM - TVR

Управление, установленным в автомобиль DVD, TVR одним малогабаритным пультом, позволяет универсальный, обучаемый пульт **RM-TVР**.

RM-TVР перед использованием необходимо обучить с помощью пульта, имеющегося в составе DVD. Любая клавиша пульта DVD может быть запрограммирована на любую удобную для запоминания кнопку пульта **RM-TVР**.

Переключение режимов управления TVR, либо DVD производится кнопкой **FCN**. Её нажатие на время более 2-х секунд производит выбор управляемых устройств, о чем также информирует свечение соответствующих светодиодов на пульте.

Обучение новым пультом

- 1.Перейдите в режим управления DVD (схема режимом DVD < > TVR - нажатие "FCN" не менее 2 сек.)
- 2.Нажать последовательно кнопки 1,2,3, DISPLAY, SCAN, FRONT, RECALL, SNILL (светодиоды будут вспыхивать по очереди).
- 3.Нажмите обучаемую кнопку (пульт ждет сигнала 10 сек., светодиоды вспыхивают вместе).
- 4.Нажмите кнопку другого пульта, которую Вы хотите запрограммировать (если сигнал принят, светодиоды будут вспыхивать по очереди).
- 5.Для дальнейшего программирования кнопок повторите п.п.3,4.
- 6.Кнопка FCN не обучается.